

In BRL 2000 wordt onderscheid gemaakt tussen kritische en niet-kritische afwijkingen:

Niet-kritische afwijkingen: Niet-kritische afwijkingen zijn afwijkingen van de eisen zoals deze in de BRL gesteld worden die in potentie geen invloed hebben op de interpretatie van de onderzoeksgegevens in de vervolgfase van het bodemonderzoek.

Voorbeelden hiervan zijn:

pH-meter wijkt af

beperkte terreindelen niet te bemonsteren maar niet de verwachting dat de verontreinigings-situatie slechter is

Kritische afwijkingen: Er is sprake van een kritische afwijking wanneer deze afwijking: een onmiddellijk kritiek effect heeft op de proceseisen van het toepassingsgebied en/of op de vakbekwaamheid van de veldwerker; kritiek wil zeggen dat het inschatbaar nadeling van invloed kan zijn op de resultaten van het bodemonderzoek.

Inhoudt dat een of meer eisen van deze beoordelingsrichtlijn niet zijn gedocumenteerd terwijl dit wel vereist is.

Inhoudt dat een of meer eisen van deze beoordelingsrichtlijn niet zijn geïmplementeerd

Inhoudt dat medewerkers worden ingezet die niet voldoen aan de passende opleidings- en ervaringseisen

inhoudt dat bij meerdere eisen van deze beoordelingsrichtlijn sprake is van vergelijkbare afwijkingen in documentatie en/of implementatie (er is sprake van een trend).

Voorbeelden hiervan zijn:

* beïnvloeding door opdrachtgever

From:

<https://wiki.kanaalweg.sasteren.nl/> - **Sasteren-Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.kanaalweg.sasteren.nl/beheer/archimil/qms/werkinstructies/afwijkingen>

Last update: **2026/06/01 10:55**

